



ZWECKVERBAND WISMAR

Wasser · Abwasser · Fernwärme

Ihr Funkwasserzähler – kurz informiert

So lesen Sie die Displayanzeige Ihres Funkwasserzählers richtig und verstehen alle wichtigen Informationen.



Präzise

Verbrauchserfassung



Sichere

Funkübertragung



Nachhaltig

& zukunftssicher



Leckageerkennung



Funkverbindung aktiv



Gut zu wissen!

Das Display ist energiesparend und zeigt nicht dauerhaft etwas an. Ein kurzer Tastendruck genügt.

Wir für eine starke Region.

☎ 03841 7830-0

✉ info@zvwwis.de

🌐 www.zvwwis.de

1 Display aktivieren

Bitte zunächst Klappe vom Zähler öffnen. Das Display ist energiesparend und zeigt nicht dauerhaft etwas an.



Einfach kurz auf die schwarze Taste drücken (optischer Taster) – jetzt leuchtet zuerst ein Anzeigentest, bei dem alle Symbole zu sehen sind.

Daraufhin wird für ca. 10 Sekunden das Gesamtvolumen, das heißt die gesamte Verbrauchsmenge in m³ angezeigt.



Die Zahl vor dem Komma zeigt den Verbrauch in ganzen Kubikmetern, drei Nachkommastellen geben den Verbrauch noch genauer an.

Beispiel: **1344,782 m³**

2 Displayanzeige

Durch Drücken der Taste besteht die Möglichkeit, sich weitere Informationen und Daten anzeigen zu lassen. Am linken unteren Displayrand wird durch eine Zahl (Schleifennummer) jeweils angezeigt, welche Information gerade abgelesen werden kann.

88		Anzeigentest
01	💧	aktuelles Gesamtvolumen in m³ (Verbrauchsmenge)
02	🔋	Batterielebensdauer
03	⚙️	Softwareversion
04	🌊	aktueller Durchfluss in m³/h
05	⚠️	Fehler / Alarme
E05	🚰	Leckageerkennung
E06	➡️	Rücklaufvolumen
E07	💨	Luft in Rohrleitung
E14	❄️	Frostgefahr
	🔒	Abrechnungswert
	📶	Funkverbindung

3 Kontakt ZvWis

Bei Störungen oder Fehleranzeigen ist zeitnah der Meisterbereich Wasser telefonisch unter 03841/783030 oder per Mail – zaehlerwesen@zvwwis.de zu kontaktieren.



In dringenden Fällen, wie z. B. bei Leckageanzeigen ist außerhalb der Geschäftszeiten unser Bereitschaftsdienst unter 0172/3223381 erreichbar.

Ihr Zweckverband Wismar